

T04ITA-Rev 0 Pag. . 1 di 4

### Montaggio cono salvamotore

Destinatari: ⊠Rivenditore □ Cliente finale ⊠Staff Grin

Il cono salva motore, quando la lama durante il taglio urta accidentalmente contro un ostacolo (un sasso, radice o altro), entra in funzione minimizzando al massimo le conseguenze di questi impatti.

Prima di iniziare l'intervento scollegare la pipetta candela!



Sbloccare le clip di fissaggio della copertura posteriore e rimuoverla.



Sganciare le molle di tensionamento della trazione, in modo da poter sfilare la cinghia dalla puleggia posta sulla trazione.



T04ITA-Rev 0 Pag. . 2 di 4

# Montaggio cono salvamotore



Tenendo ferma la lama con una mano, svitare la vite con una chiave a bussola 9/16esimi, svitando in senso antiorario.

Rimuovere lama, turbodisc e mozzo.



Svitare le 3 viti motore e rimuoverle.




T04ITA-Rev 0 Pag. . 3 di 4

# Montaggio cono salvamotore



Posizionare sotto la calotta il cono salvamotore, reinserire le viti motore e puntare i dadi senza stringerli.



Reinserire la cinghia sulla puleggia della trazione verificando la presa sulla puleggia posizionata sull'albero motore. Riagganciare le molle di tensionamento trazione.



T04ITA-Rev 0 Pag. . 4 di 4

### Montaggio cono salvamotore





Assicurare il centraggio tra la foratura inferiore del cono e l'albero motore utilizzando l'apposito tampone di centratura (cod. PRT-0193). Una volta inserito il tampone, serrare le viti (coppia serraggio 40 Nm).

E' essenziale assicurarsi che il cono salvamotore e l'albero motore siano perfettamente centrati.



Rimontare la copertura posteriore riutilizzando le clip di fissaggio rimosse ad inizio intervento.



Inserire mozzo, turbodisc e lama, avvitare la vite lama con coppia di serraggio 50 Nm