

Codice di errore	Descrizione	Parte chiave sospetta	Come Risolvere
1002	Protezione da sovratensione del motore di taglio (codice di errore: 1002)	Motore di taglio o batteria	Si prega di premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1003	Protezione da minima tensione del motore di taglio (codice di errore: 1003)	Motore di taglio o batteria	Caricare il tosaerba finché non ha più del 50% di batteria (l'indicatore della batteria diventa verde), quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1004	Protezione da sovracorrente del motore di taglio (codice di errore: 1004)	Motore di taglio	Si prega di premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1005	Protezione dallo stallo del motore di taglio (codice di errore: 1005)	Motore di taglio	Si prega di controllare se il disco della lama è bloccato. Rimuovere i corpi estranei, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1006	Protezione del sistema di controllo del motore di taglio (codice errore: 1006)	Motore di taglio	Controllare se il disco lame è bloccato. Rimuovere i corpi estranei, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1008	Protezione stallo motore altezza di taglio (codice errore: 1008)	Motore di sollevamento	Controllare se il disco della lama o il motore dell'altezza di taglio sono bloccati. Rimuovere i corpi estranei, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1009	Protezione da sovracorrente motore altezza di taglio (codice errore: 1009)	modulo di sollevamento o Motore di sollevamento	Controllare se il disco della lama o il motore dell'altezza di taglio sono bloccati. Rimuovere i corpi estranei, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1010	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1010)	Scheda di guida	Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1011	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1011)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1012	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1012)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1013	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1013)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1014	Errore autoverifica sistema di taglio (codice errore: 1014)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1015	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1015)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1016	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1016)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1017	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1017)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1018	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1018)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1019	Errore di autocontrollo del sistema di taglio (codice errore: 1019)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
1020	Protezione da sovratensione batteria (codice errore: 1020)	Batteria	Si prega di premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1021	Protezione da sottotensione della batteria (codice di errore: 1021)		Se la temperatura ambiente è inferiore a zero gradi Celsius, non continuare a usarlo. Dopo che la temperatura ambiente è superiore a zero gradi Celsius, premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1022	Protezione scarica batteria (codice errore: 1022)		Si prega di premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1023	Protezione della carica della batteria (codice di errore: 1023)		Si prega di premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, togliere il tosaerba dalla stazione di ricarica e contattare il servizio di assistenza. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1024	Sovratemperatura batteria (codice errore: 1024)		Posizionare il tosaerba all'ombra (temperatura di esercizio: -10~50 gradi Celsius), quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
1025	Batteria sotto temperatura (codice errore: 1025)		Collocare il tosaerba in un ambiente caldo (temperatura di esercizio: -10~50 gradi Celsius), quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita. Non smontare la batteria e assicurarsi di utilizzare una batteria originale.
2001	Guasto sensore paraurti (codice errore: 2001)	SCHEDA CONTROLLO FRONTALE	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2002	Guasto del sensore di sollevamento (codice di errore: 2002)		Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2003	Guasto del sensore di sollevamento (codice di errore: 2003)		Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2004	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2004)	SCHEDA CONTROLLO FRONTALE	Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2005	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2005)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2006	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2006)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2007	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2007)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2008	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2008)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2009	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2009)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2010	Errore di autocontrollo del sistema del sensore (codice di errore: 2010)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2011	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2011)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2012	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2012)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
2013	Errore di autocontrollo del sistema di sensori (codice di errore: 2013)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3001	Protezione dallo stallo del motore del mozzo (codice di errore: 3001)		Si prega di controllare se le ruote sono bloccate. Rimuovere i corpi estranei, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.

3002	Protezione da sovravelocità del motore del mozzo (codice di errore: 3002)	MOTORE RUOTA	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3003	Errore di bias IMU (codice di errore: 3003)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3004	Errore di calibrazione del motore del mozzo (codice di errore: 3004)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3005	Protezione da cortocircuito del motore del mozzo (codice di errore: 3005)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3006	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3006)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3007	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3007)	SCHEDA MOTORI	Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3008	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3008)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3009	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3009)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3010	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3010)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3011	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3011)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3012	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3012)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3013	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3013)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3014	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3014)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
3015	Errore di autocontrollo del sistema del motore del mozzo (codice di errore: 3015)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4001	Errore del sistema di archiviazione (codice di errore: 4001)		Flash della scheda madre
4003	Sovratemperatura del tosaerba (codice errore: 4003)	-	Posizionare il tosaerba all'ombra (temperatura di esercizio: -10~50 gradi Celsius), quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4004	Sovratemperatura del tosaerba (codice errore: 4004)	-	Posizionare il tosaerba all'ombra (temperatura di esercizio: -10~50 gradi Celsius), quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4006	Errore modulo GPS (codice errore: 4006)	Modulo GPS della scheda madre	Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4007	Errore di collegamento Bluetooth (codice di errore: 4007)	Modulo Bluetooth della scheda principale	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4008	Errore di collegamento IOT (codice di errore: 4008)	modulo IoT	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4009	Errore di comunicazione del motore del mozzo (codice di errore: 4009)	Scheda del conducente	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4010	Errore di comunicazione del motore del rasaerba (codice di errore: 4010)	Scheda del conducente	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4011	Errore di comunicazione della stazione di ricarica (codice di errore: 4011)	Antenna 868 del CS o della scheda madre	Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata a una presa di corrente e che la distanza tra la stazione di ricarica e il tosaerba sia entro 200 metri. Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4012	Errore di comunicazione sensori (codice errore: 4012)	SCHEDA CONTROLLO FRONTALE	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4013	Errore di comunicazione del modulo ad ultrasuoni (codice di errore: 4013)	Modulo ad ultrasuoni	Assicurati che i cavi del sensore a ultrasuoni siano collegati correttamente, quindi riavvia il tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4014	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4014)	Scheda principale	Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4015	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4015)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4016	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4016)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4017	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4017)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4018	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4018)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4019	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4019)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4020	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4020)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4021	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4021)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4022	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4022)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
4023	Errore di autocontrollo del sistema ECU (codice di errore: 4023)		Si prega di riavviare il tosaerba e poi metterlo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
5001	Errore GPS della stazione di ricarica (codice di errore: 5001)	Modulo GPS STAZIONE RIC	Si prega di ricollegare la stazione di ricarica all'alimentazione, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
5002	Errore del cavo guida della stazione di ricarica (codice di errore: 5002)	Il cavo posteriore STAZIONE RIC.	Si prega di ricollegare la stazione di ricarica all'alimentazione, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
5003	Protezione da sovracorrente stazione di ricarica (codice errore: 5003)	Scheda di ricarica di CS	Si prega di ricollegare la stazione di ricarica all'alimentazione, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
5004	Protezione da sovratensione stazione di ricarica (codice errore: 5004)	Scheda di ricarica di CS	Si prega di ricollegare la stazione di ricarica all'alimentazione, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.

6001	Il rasaerba è bloccato (codice di errore: 6001)	-	Si prega di rimuovere il tosaerba dagli ostacoli. Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Impostare l'area in cui il tosaerba si è bloccato frequentemente come isola off-limit.
6002	Il tosaerba è fuori dal confine (codice di errore: 6002)	-	Si prega di posizionarlo all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se ciò accade frequentemente, contattare il servizio post-vendita.
6003	Il rasaerba si è capovolto (codice di errore: 6003)	-	Posizionalo nella posizione corretta e rimettilo nel confine o nella stazione di ricarica. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per riprendere il taglio. Si prega di impostare l'area in cui il tosaerba si gira frequentemente come isola off-limit.
6004	Il rasaerba non può tornare alla stazione di ricarica (codice di errore: 6004)	-	Si prega di mettere il tosaerba nella stazione di ricarica, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba. Assicurarsi che la stazione di ricarica e l'antenna non vengano spostate dopo il processo di mappatura e che la stazione di ricarica sia installata su una superficie piana. Se ciò accade frequentemente, cambia la posizione della stazione di ricarica e ricrea la mappa tramite l'app.
6005	Il sistema di taglio si è arrestato in modo anomalo e non è stato ripristinato (codice di errore: 6005)	-	Si prega di mettere il tosaerba nella stazione di ricarica, quindi premere il pulsante STOP e premere MOW+OK per riprendere il taglio. In caso di guasto, riavviare il tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
6006	I sensori del paraurti si attivano costantemente (codice di errore: 6006)	Modulo paraurti	Rimuovere gli ostacoli o toccare delicatamente il sensore per rilasciarlo, quindi premere il pulsante STOP e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
6007	Il tosaerba è sollevato (codice errore: 6007)	-	Posizionare il tosaerba su una superficie piana e controllare se le ruote anteriori sono bloccate, quindi premere il pulsante STOP e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se ciò accade frequentemente, contattare il servizio post-vendita.
6008	Il sensore del paraurti si è attivato troppe volte (codice di errore: 6008)	-	Rimuovere gli ostacoli, quindi premere il pulsante STOP e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica.
6009	Localizzazione non inizializzata (codice errore: 6009)	-	Si prega di mettere il tosaerba nella stazione di ricarica. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per iniziare a tagliare. In caso di guasto, riavviare il tosaerba.
6010	Errore di pianificazione del movimento (codice di errore: 6010)	-	Riposizionare il tosaerba in un punto piatto all'interno del confine, premere il pulsante STOP per eliminare il codice di errore, premere MOW+OK per riprendere il taglio o premere HOME+OK per riprendere il ritorno alla stazione di ricarica. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se ciò accade frequentemente, contattare il servizio post-vendita.
6011	Errore di pianificazione del movimento (codice di errore: 6011)	-	Si prega di controllare se il tosaerba è bloccato. Rimuovere i corpi estranei, quindi premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
6012	Errore di inizio missione (codice di errore: 6012)	-	Si prega di allineare il tosaerba alla stazione di ricarica. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per iniziare a tagliare. In caso di guasto, riavviare il tosaerba.
6013	Errore di inizio missione (codice di errore: 6013)	-	Si prega di posizionare il tosaerba all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se ciò accade frequentemente, contattare il servizio post-vendita.
6014	Errore di inizio missione (codice di errore: 6014)	-	Si prega di posizionare il tosaerba all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se ciò accade frequentemente, contattare il servizio post-vendita.
6015	Errore di pianificazione del movimento (codice di errore: 6015)	-	Rimuovere il tosaerba dagli ostacoli e posizionarlo su una superficie piana all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Impostare l'area in cui il tosaerba si è bloccato frequentemente come isola off-limit.
6016	Errore di pianificazione del movimento (codice di errore: 6016)	-	Rimuovere il tosaerba dagli ostacoli e posizionarlo su una superficie piana all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Impostare l'area in cui il tosaerba si è bloccato frequentemente come isola off-limit.
6017	Errore di pianificazione del movimento (codice di errore: 6017)	-	Rimuovere il tosaerba dagli ostacoli e posizionarlo su una superficie piana all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Impostare l'area in cui il tosaerba si è bloccato frequentemente come isola off-limit.
6018	Errore di pianificazione del movimento (codice di errore: 6018)	-	Rimuovere il tosaerba dagli ostacoli e posizionarlo su una superficie piana all'interno del confine. Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Impostare l'area in cui il tosaerba si è bloccato frequentemente come isola off-limit.
7001	Errore dati IMU (codice errore: 7001)	SCHEDA MOTORI	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
7002	Errore dati encoder ruota (codice errore: 7002)	SCHEDA MOTORI	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
7003	Errore dati GPS (codice errore: 7003)	GPS della scheda madre	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
7004	Errore dati bussola (codice errore: 7004)	Scheda principale	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
7005	Errore di streaming dati GPS (codice di errore: 7005)	-	Premere il pulsante STOP sul tosaerba e premere MOW+OK per riprendere il taglio. Se si guasta, riavvia il tosaerba e poi inseriscilo nella stazione di ricarica. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.

7006	La localizzazione non può essere ripristinata per molto tempo (codice di errore: 7006)	-	Si prega di mettere il tosaerba nella stazione di ricarica. Premere il pulsante STOP sul tosaerba, quindi premere MOW+OK per iniziare a tagliare. In caso di guasto, riavviare il tosaerba. Se l'errore persiste, contattare il servizio post-vendita.
------	--	---	--